Ｑ．電話帳に登録するには？

Ａ．電話帳に登録するには次の手順で操作してください。（親機への登録）

１）▶ **電話帳** を押し、**登録（Ｆ３）**を押します‥**名前？** と表示します

２）ダイヤルボタンで相手の名前を文字リスト(次のページ参照) から入れます
入力できる文字は全角１０文字／半角２０文字までです
（例）　鈴木と入れた場合‥‥‥

Ｑ．電話帳に登録するには？　（続き）

入力できる文字（文字リスト）

各ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。

表示／ボタン	かな	カナ	英	数
1	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ ァィゥェォ	@._- ＆ ＄ ￥ ％ ＋ ＝ ～ ＾	1
2	かきくけこ	カキクケコ	ＡＢＣａｂｃ	2
3	さしすせそ	サシスセソ	ＤＥＦｄｅｆ	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	ＧＨＩｇｈｉ	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	ＪＫＬｊｋｌ	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	ＭＮＯｍｎｏ	6
7	まみむめも	マミムメモ	ＰＱＲＳｐｑｒｓ	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	ＴＵＶｔｕｖ	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	ＷＸＹＺｗｘｙｚ	9
0	わをん ー（長音） ！？（）	ワヲン ー（長音） ！？（）	！？／－＊ ＃ ， ；：｜・ ’ ” （） ［］｛｝＜＞「」	0
＊	゛（濁点） ゜（半濁点） 、。		、。	

Ｑ．電話帳に登録するには？　（続き）

■ナンバー・ディスプレイサービスで、「１８４」や「１８６」をつけて
電話帳に登録するときは、相手の電話番号を入力するところで、「１８４」
「１８６」のあとにポーズ（留守ボタンを押す）を入れて入力して下さい。

■ナンバー・ディスプレイサービスを利用すると、電話がかかってきたときに、
電話帳に登録しているグループ、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに呼出音
や着信ランプの色を変えることができます。
→ 取扱説明書　６２ページ「着信鳴り分け」をご参照ください。

■よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナを登録するとき、
最初文字の種類を「数字」にしてに３ケタの数字（００１～１５０）を
入れておくと優先して表示します。